

DTS205-00 整理番号

Dymatrix™ **⇒Falconics**™

AVFCS2 フローコントローラ

設置編

取扱説明書

3		
C C C	TROPIC	
	- F	

	目次	(ペー	-ジ)
1	取扱い使用上の注意		1
2	各部品の名称		3
3	型式選定		4
4	仕様		4
5	寸法		6
6	固定方法		7
7	配線方法		8
8	配管方法		11
9	操作方法		12
1 0	パージ動作		14
1 1	LCD 表示		15
12	エラー		17
13	機能		18
14	特殊品機能		19
15	長期停止		19
16	点検項目		20
17	保管		20
18	不具合の原因と処置方法 ――――		21
19	残材・廃材の処理方法		21

取扱い使用上の注意

弊社製品のご使用に際しては、製品仕様や注意事項等の遵守をお願い致します。 🥂 警告:取り扱いを誤った場合に、人が死亡もしくは重傷を負うことが想定される ▲ 注意:取り扱いを誤った場合に、人が軽傷を負う危険、もしくは物的損害のみが発生 する危険を負うことが想定される。

\Lambda 警告

- ●弊社は製品の品質・信頼性の向上に努めておりますが、その完全性を保証するものではありません。
 特に人の生命、身体または財産を侵害する恐れのある設備等へご使用される場合には、通常発生し得る不具合を十分に考慮した適切な安全設計等の対策を施してください。このようなご使用については、事前に 仕様書等の書面による弊社の同意を得ていない場合は、弊社はその責を負いかねますのでご了承願います。
 ●弊社製品の選定、施工・据付け、操作、メンテナンス等の際は、本書または技術資料等に記載の注意事項
- 弊社裏品の選定、施工・括何り、採作、メンリリンス等の際は、本書よたは投術員科等に記載の注意事業 をご理解の上、実施してください。

設計・選定時の注意事項

▲ 警告

- 流体・温度・圧力その他の使用条件等を考慮し、本製品の仕様範囲内で設計・選定して下さい。
 (許容範囲外で使用されますと破損する恐れがあります)
- 製品の構成材料と使用流体との適合性については、最新版の Dymatrix 総合カタログ(AV-V-029-EJ)適合流体リストを参考にし、ご確認の上ご使用下さい。リストに記載以外の流体につきましては、 別途お問い合わせ下さい。なお、圧縮性流体(気体)はご使用できません。
- 異物を混入する恐れのある流体をご使用する場合はフィルターを設置してください。
 (流量測定が不能になる恐れがあります)
- スラリー以外で結晶性物質を含んだ流体にご使用の際には当社へご相談ください。
 (流量測定が不能になる恐れがあります)
- 5. 本書に記載しております使用圧力範囲内でご使用下さい。
- 6. 本書に記載しております使用流体温度範囲内でご使用下さい。
- 本書に記載しております周囲温度範囲内でご使用下さい。製品の構成材料と周囲雰囲気との適合性をご 確認の上ご使用下さい。また製品外面に流体が付着しないようにして下さい。
- 8. 本書に記載しております電源電圧でご使用下さい。
- 継手接続部の使用圧力、使用流体温度、周囲温度等の各仕様範囲につきましては各継手メーカーの取扱 い説明書を参照してください。
- 10. システム上に逃がし弁を設け、液封の回路にならないようにして下さい。
- 11. メンテナンスに必要なスペースを確保して下さい。

据付・配管・配線時の注意事項

▲ 警告

- 1. 本書記載の要領を理解した上で正しく据付・配管を行って下さい。
- 2. 据付・配管前には配管内を十分フラッシングし、異物を取り除いて下さい。
- 据付・配管後は漏れの検査を行い、正しく実施されているかご確認下さい。(漏れ試験は水圧にて確認 してください。やむを得ず気体にて試験を行う場合、安全性については保証の限りではありません)
- 4. 本製品に引張・圧縮・曲げ等の応力がかからないようにして下さい。
- 5. 本製品に重量物を乗せないでください。
- 6. 本製品には流れ方向があります。流体の流れ方向と一致するようにして下さい。
- 7. 使用しないケーブル線は配線しないで下さい。(誤動作の原因になります)
- 8. 本製品を設置し、さらにケーブルを配線した後に電源を投入して下さい。
- 9. 火気・高温な物体に接近させないでください。(変形・破損・火災する恐れがあります)
- 10. 水没する可能性のある場所では使用しないでください。

\Lambda 注意

- 1. 投げ出し・落下等による衝撃を与えないでください。
- 2. 開梱時に鋭利な物体(ナイフ・手掛等)で引っかき・突き刺し等をしないでください。

使用上の注意事項

▲ 警告

- 1. 流体・温度・圧力その他の使用条件等を考慮し、本製品の仕様範囲内でご使用下さい(許容範囲外で使 用されますとバルブが破損する恐れがあります)。
- 2. 本書に記載しております電源電圧より高い電圧を加えないで下さい(破損する恐れがあります)。

▲ 注意

- 製品の構成材料と使用流体との適合性については、最新版の Dymatrix 総合カタログ(AV-V-029-EJ)の適合流体リストを参考にし、ご確認の上ご使用下さい(薬液の種類によって部品が侵され破損す る恐れがあります)。リストに記載以外の流体につきましては、別途お問い合わせ下さい。
- 2. 使用条件によってはキャビテーションが発生する恐れがあります。流体圧力や配管条件などの見直しを して下さい。
- 3. 本製品に負圧を加えないでください。
- クリーンルーム内での設置を想定し、精密洗浄後、二重クリーンパックしておりますので、お取扱いに はご注意下さい。
- 5. 本製品には流れ方向があります。流体の流れ方向と一致するようにして下さい。

メンテナンス時の注意事項

\Lambda 警告

- 1. 事前に電源、流体およびエアを抜いて下さい。
- 2. 本製品および配管内に残留した薬液を除去し、純水、エアで十分置換した上で作業して下さい。
- 3. 製品を分解しないで下さい。分解されました場合本来の性能、仕様を損なう可能性があります。分解されました製品の保証は致しかねますのでご了承下さい。
- 4. 製品を最適な状態でご使用いただくために、バルブおよび継手からの漏れの有無の確認を定期的に行って下さい。

② 各部品の名称



図 2-1. 各部名称 (フロント)



図 2-2. 各部名称(リア)

\Lambda 注意 ・信号コネクタへの配線は、別売の専用信号ケーブル(AVFCS2-CBL1-00000-1) を使用してください。

③ 型式選定

	-	r	1				1									
AVFCS2	—	А					Ν			-					—	2
达旱筠田			0	2	5	0	25-2	50mL	/min							
川里即四			0	5	0	0	50-5	00mL	/min							
耐薬品仕様			•				Ν	標準	仕様	*1						
								-	Flare	е Туре	Э					
姚壬 括粘								Г	1/4"	フィッ	ッティ	ング	*			
松于性积								2		Super 300 Type Pillar Fitting™						
						5	1/4"	フィッ	ッティ	ング	*					
坦枚									I	イン	チ					
						<u> M</u> ミリ										
特殊品コード *2 00000																

*1:標準仕様は次の材質で構成されています。

接液材質 : シリコンベースラバー、PFA、PTFE

その他シール材 : FKM

*2:特殊品コードは本取扱説明書"14章_特殊品の機能"を指定された場合に使用するもので、弊社からご連絡いたします。

④ 仕様

○一般仕様

	項目	単 位	仕様			
	流体温度	°C	°C 15 ~ 35			
	構造耐圧 *1	MPa	1.0			
	使用差圧範囲	MPa	0.1 ~	0.3		
使 用	使用圧力範囲 ^{※1}	MPa	0.1 \sim	0.3		
	周囲温度	°C	20 ~	30		
環境	使用湿度	%	30 ~ 80(結露無きこと)			
	開閉頻度	回/min	< 10			
	取付姿勢	-				
	接液部 材質	-	PFA / PTFE / シリ:	コンベースラバー		
达 7	接続	-	Flare Type	Super 300 Type Pillar Fitting™		
流 入 出 口	接続口径	mm	6.35 × 4.35	$\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$		
	オリフィス	mm	1.6			
	重 量	kg	0.9			

※1 流体温度と使用圧力範囲の関係は継手メーカーの仕様を参照ください。

※2 "⑥固定方法"をご覧ください。

百日	畄 伝				
山 山 山		AVFCS2-A0250	AVFCS2-A0500		
最大流量	mL/min	250	500		
最 小 流 量	mL/min	25	50		
达		±1%R.D.	(>50mL/min)		
川 里 相 反 1	-	±0.75mL/min	(≦50mL/min)		
		0.5%R.D.	(>50mL/min)		
株 必 相 反 I	-	0.5mL/min (≦50mL/min)		
応答時間	秒	≦ 1 (Typical)		
閉止時間	秒	≦ 1 (Typical)		
お広 泥れ星		0 cm³/min (水圧, 23°C)		
一 井座 雨和里	-	(at hydraulic pressure, 23°C)			
Cv 值 *2	-	0.0	05		

※1 25°C時の性能です。

※2 ⊿P100kPa 最大流量時の値です。

○電気的仕様

та	н	単位	仕様			
	Ħ	中世	AVFCS2-A0250	AVFCS2-A0500		
電源		_	24VD	C ± 10%		
消費電流		A	≦	0.4		
	種 類 *1	_	電流	4-20mA		
	アナログ信号スパン	mL/min	0-250	0-500		
流量	入力インピーダンス	Ω	2	200		
入力	許容入力範囲	mA	01	~24		
*2	測定精度	—	±0.	2%F.S.		
	サンプリング周期	msec	25			
	分解能	_	2900			
	種 類 *1	-	電流 4-20mA			
法昌	アナログ信号スパン	mL/min	0-250	0-500		
加里山力	負荷抵抗	Ω	≦ 600 Ω			
山刀 *2	出力精度	—	±0.2%F.S.			
2	サンプリング周期	msec	25msec			
	分解能	_	4000			
Re-Zero	種類	_	フォー	- カプラ		
入力	制限抵抗	kΩ		2.2		
マラ_/	種類	_	トランジスタ			
	最大負荷電流	mA		50		
	論理*3	_	A 接点(Normally Open)			

- *1:特殊品の場合、0-5V・0-10Vも指定して購入することが可能です。
- *2:0-5V・0-10V については"14 章_特殊品の機能"をご覧ください。
- *3:特殊品の場合、B 接点(Normally Close)も指定して購入することが可能です。ただし、ソフトウェア上で論理を 反転させる機構のため、電源 On から約 500msec 後に有効になります。



⑥ 固定方法

- 設置場所は下記の条件を考慮して下さい。
 - 1) 周囲温度が 20~30℃で、直射日光の当たらない場所。
 - 2) 誘電障害を受ける恐れのない場所。
 - 3) 水滴や腐食性ガスのない場所。
 - 4) 保守点検が容易にできる場所。
- 本製品は、右に示す本体下部の取付ネジ穴を使用して固定 してください。
 取付位置は"⑤寸法"を参照ください。
- 以下に示す方向に取り付けてください。
 これら以外の取り付けにおいては性能を保証できません。



図 6-1. 取り付けの様子



- ねじ長さに注意してください。(破損する恐れがあります)
- ねじは 0.4~0.6N・m のトルクで締め、締め過ぎないでください。(破損する恐れがあります)

⑦ 配線方法

製品に、電源や各種信号の線を接続します。

別売の専用信号ケーブル(型式 AVFCS2-CBL1-00000-1)を下図に従い配線して下さい。



信号コネクタのピン番号割付

Pin	線	色	名称
1		茶	アラーム (-)
2		赤	電源(+)
3		橙	4-20mA 流量出力(+)
4		黄	アラーム (+)
5		青	4-20mA 流量出力(−)
6		紫	0-5V/0-10V 流量出力(+)
7		白	0-5V/0-10V 流量出力(-)
8		黒	電源(-)
9		緑	Re-Zero 信号
10		薄緑	4-20mA 設定流量(+)
11		桃	0-5V/0-10V 設定流量(+)
12		灰	設定流量コモン(-)

表 7-1. 信号コネクタのピン番号と信号ケーブル配

-<u>A</u>注意

- コネクタは正しい向きに差し込んでください。(破損する恐れがあります)
- 接続しようとする電源電圧が正しいことをご確認ください。(故障の原因になります)
- 未接続ピンへ接続しないでください。(誤動作の原因となります)
- コネクタの接続、配線は必ず電源を切った状態で実施してください。また、電源投入の際は、
 事前に配線が正しく施工されていることを確認してください。
- 信号コネクタとケーブルの接続は、メーカー (Amphenol)の取扱説明書や注意事項を確認の上、 実施してください。
 - 信号コネクタ型式 : Amphenol ACD-12PMMS-LC7001

信号ケーブルのコネクタ型式: Amphenol ACD-12BFFM-LL7000

- 信号コネクタ、及び、通信コネクタを使用していないときは、コネクタに取り付けられたダスト キャップで蓋をしてください。
- 電源、アナログ入出力(4-20mA 設定流量、4-20mA 流量出力)は瞬間的な 30VDC の印加に対 して保護されていますが、連続的な印加は故障します。
- デジタル入出力(Re-Zero 信号、アラーム信号)は、30VDC の印加に対して保護されています。
- 当製品は 100VAC 電源に耐えるように設計されていません。AC 電圧を印加されると、本製品が 破損する恐れがあります。

○内部回路と接続例(4-20mA仕様)



AVFCS2 内部回路

○内部回路と接続例(0-5V, 0-10V 仕様)



AVFCS2 内部回路

 ▲ 注意

 ● 使用しない線は配線しないでください。(誤作動の原因となります)

⑧ 配管方法

○流入口・流出口配管

本製品は流体の流れ方向が決められています。 御社のシステムに合わせた配管をお願いします。

制御信号コネクタがある方が流入口継手、 その逆が流出口継手になります。



図 8-1. 継手方向

継手接続方法

【Flare Type継手の場合】

- 1) チューブ先端を直角に切断し、チューブにナットを通してください。
- 2) 専用冶具でチューブ先端をフレア形状に拡径してください。
- チューブを継手先端部に挿入し、ユニオンナットを手で強く締めた後、
 所定の隙間になるまでスパナ等で締付けます。
- 4) 締めつけ管理には、専用の隙間ゲージを使用してください。

【Super 300 Type Pillar Fitting™の場合】

- 1) チューブ先端を直角に切断し、チューブにナットを通してください。
- 2) 専用冶具でチューブ先端にスリーブを挿入してください。
- 3) 締めつけ管理には、専用の隙間ゲージを使用してください。

\Lambda 注意

- 詳細は継手メーカーの取扱い説明書を参照願います。
- 継手のナットを締め過ぎないでください。(破損する恐れがあります)
- 流れ方向が正しいか確認してください。

9 操作方法

本製品の電源投入から流量制御開始/停止までの手順を示します。

手順1. 電源の投入

●電源投入前に以下のことを確認してください。
 ◇配線が正しいこと
 ◇電源電圧が 24 V ±10%であること。

◇電源を投入しても他の危機に、装置に影響がないこと。

●電源を投入し、LCD が表示していることを確認してください。

手順2. ゼロ流量調整 (Re-Zero)

現在測定している流量を、ゼロに設定する機能です。製品の流路中に液を満たし、且つ、液が静 止した状態で実施してください。

<ゼロ流量調整の実施方法① 外部信号>

- 1) 電源を投入して 120 分以上経過していることを確認してください。
- 2)本製品の流路に液を満たしてください。
- 3)液が静止した状態(流れていない状態)にしてください。
- 4)本製品への設定流量がゼロになっていることを確認してください。
- 5) Re-Zero 信号を 100msec 以上印加したのち、開放してください。信号の立下りを検出して Re-Zero が 開始されます。
- 6) 12 秒間以上、液が静止した状態を保ってください。



図 9-2. Re-Zero 入力の時間と動作



<ゼロ流量調整の実施方法② リゼロボタン>

- 1) 電源を投入して 120 分以上経過していることを確認してください。
- 2)本製品の流路に液を満たしてください。
- 3)液が静止した状態(流れていない状態)にしてください。
- 4)本製品への設定流量がゼロになっていることを確認してください。
- 5)本製品の上部のリゼロゴムキャップを外し、 \$\phi 3mm 以下の細い棒を 使って、リゼロボタンを押してください。リゼロが実施されます。
- 6) 12 秒間以上、液が静止した状態を保ってください。

<ゼロ流量調整の実施方法③ 専用アプリケーション>

取扱説明書 DTS206(AVFCS2 取扱説明書_調整編)を参照下さい。

<流量ゼロ調整の実施を推奨する症状・状況>

以下の症状・状況では、使用前にゼロ流量調整の実施を推奨します。

- 1. 流量が実際の流量とずれている場合
- 2. 初回設置時・長期停止後
- 3. 使用する流体を変更した場合

\rm 🔬 注意

- 電源 ON から 500msec 後に、Re-Zero 入力が有効になります。500msec 経過前の入力は無視されます。
- Re-Zero 信号立下りでゼロ流量調整が開始されます。
- ゼロ流量調整中に電源が OFF にされた場合は、Re-Zero データは無効となり、以前のデータが使用されます。
- ゼロ流量調整中に気泡などで測定不能状態に達した場合は、ゼロ流量調整を中止します。
- 制御中にゼロ流量調整を行なうと、その流量をゼロに設定します。ゼロ流量調整を行う場合は、 確実に液を静止させた状態を保ってください。
- ゼロ流量調整中に制御開始すると、その測定流量をゼロに設定し、以後の動作に異常をきたしま す。Re-Zero 入力を OFF した後、12 秒以上は、液を静止させた状態を保つと共に、バルブ閉状態 を保ってください。
- 本製品は制御停止後に 12 秒以上経過すると自動でゼロ流量の補正を行います。12 秒未満では補 正は行われません。この動作の際は Re-Zero 入力または後述するリゼロボタンによる入力が優先 されます。

手順3. 流量制御開始/停止

本製品は、設定流量が2% F.S._SP(アナログ入力レンジ)以上に設定されると、フィードバック制 御を開始し液を供給します。設定流量が2% F.S._SP(アナログ入力レンジ)未満に設定されると制 御を停止すると共に、弁を全閉します。





図 9-3. リゼロボタン

パージ動作

製品上部のパージボタンを押すことで、本製品に搭載しているバルブを全開にできます。

<操作方法>

パージボタン/ゴムキャップ(白)

- ・パージボタンは、ボタンを長押ししている間のみバルブを全開にできます。
- ・パージボタンを離すと、製品は正常動作(全閉・制御)に戻ります。



図 10-1. パージボタン



Dymatrix[™] → Falconics[™]

① LCD 表示

LCD には、動作状態、エラー状態と現在流量などを表示します。

- ●起動時
 - ・バルブの原点位置で自動検出します。
 自動検出できなかった場合、エラーが発生します。

表 11-1 起動時のエラー内容

名称	LCD 表示
バルブ原点検出エラー	- AVC500 V1.00 - Ori9inSearch Err

●表示内容

・LCD は5つの情報を表示します。



- 設定流量(表示文字数:最大5文字)
 製品に入力されている設定流量を表示します。(単位:mL/min)
- ⑦ 現在流量(表示文字数:最大5文字)
 製品の流量出力値を表示します。(単位:mL/min)
- ③ 動作状態(表示文字数:最大5文字)
 現在の製品の動作状態を表示します。

状態	③表示文字	内容
全閉	CLOSE	バルブ閉状態
制御中	RUN	設定流量にフィードバック制御
全開	OPEN	パージ状態(バルブは指定開度位置)
ゼロ流量調整中	ZERO	ゼロ流量調整中
開度保持	HOLD	動作直前の開度を保持

表 11-2 動作状態

- ④ エラーコード(表示文字数:4文字)
 発生しているエラーを示すエラーコードを表示します。
 複数のエラーが発生している場合は表示内容が点滅して切り替わります。
- ⑤ エラー内容(表示文字数:最大10文字)
 発生しているエラーの名称が表示されます。

名称	④エラーコード	⑤エラー内容	LCD 表示
流量部通信エラー	[C2]	CommFailed	SP 0 PV 0 [C2] CLOSE CommFailed
流量アラーム	[C4]	Low Flow	SP500 PV 6 [C4] RUN Low Flow
流量計測異常エラー	[F0]	Bubble	SP 0 PV 0 [F0] CLOSE Bubble
ゼロ流量調整エラー	[F1]	ZeroFailed	SP 0 PV 74 [F1] CLOSE ZeroFailed
温度アラーム	[F2]	Temp	SP 0 PV 0 [F2] CLOSE Temp
センサエラー	[[2]]	Peak Diff	SP 0 PV 0 [F3] CLOSE Peak Diff
ゼロ流量書込み制限エラー	[[]]	ZeroCount	SP 0 PV 0 [F3] CLOSE ZeroCount
バルブエラー	[F4]	Zero Diff	SP 0 PV 75 [F4] CLOSE Zero Diff

表11-3 エラーコード、エラー内容の表示文字

12 エラー

本製品は、以下の場合にエラーが発生します。

下表記載の対処法にて改善できない場合は、メーカーへお問い合わせください。

<エラーの発生条件と対処法>

エラー	発生条件	想定できる要因	対処法
バルブ原点検出エラー	電源投入後、バルブの初期化が一定時間経過しても 完了しない	誤動作 リミットセンサ故障	再起動(電源再投入)
流量部通信エラー	製品基板間の通信異常	基板異常	製品交換
流量アラーム	測定流量が設定流量値に対して±15%(デフォルト値) 外れた状態が3秒(デフォルト値)以上継続	供給圧力の低下 異物混入	供給圧力の確認 アプリケーションによる バルブ開度確認 バルブ全開での通液
流量計測異常エラー	流量計測不能状態が 9.5 秒(デフォルト値)継続	流量センサ流路内へ の気泡混入	バルブ全開での通液
ゼロ流量調整エラー	ゼロ流量調整の失敗	流量計測不能な状態 (気泡混入)	バルブ全開での通液 ゼロ流量調整実施
温度アラーム	設定閾値以上の温度を計測	温度センサの故障	製品交換
センサエラー	流量センサの超音波受信波の左右差異常	流量センサ劣化の 可能性	ゼロ流量調整実施
ゼロ流量書込み制限エラー	ゼロ流量調整の積算回数が上限(100 万回)に到達	ゼロ流量の変動	製品交換
バルブエラー	オートリゼロ実施判定時にずれ量が設定閾値以上ある場 合	ゼロ流量の変動 ピンチバルブのリー ク	ゼロ流量調整実施

<流量計測異常エラー発生時の動作>

(オートパージモード : Open、アラーム設定: デフォルト値の例)

気泡検出直後 1.5 秒間は検出前のバルブ開度を保持し、その後 8 秒間バルブ開度を全開にし ます。気泡検出からトータル 9.5 秒後にアラームを発報します。なお、その間の流量表示値は 気泡検出直前の値を保持します。アラーム発報後は流量値がゼロになります。



図 12-1. 気泡混入時の動作

なお、開度保持時間・パージ保持時間の間に、正常な測定が可能になった場合は制御を再開 して、アラームを出力しません。

<アラーム解除>

アラームは発生条件が除去されると自動的に解除されます。 解除されない場合、後述する"表 18-1. トラブルシューティング"を参照ください。

13 機能

本製品は、以下の設定変更可能な機能を有しています。

別売の AVFCS2 調整セット(AVFCS2-ADJ0-00000-2)を使用して、調整や設定変更を行います。 各項目の内容や設定変更方法は以下の取扱説明書を参照ください。

・AVFCS2 取扱説明書 調整編(DTS206)

	機能	測定範囲	デフォルト値	
	アラーム出力論理	A 接 / B 接	A 接	
アラーム	流量アラーム上限値	0-100%	15%	
	流量アラーム下限値	0-100%	15%	
	流量アラーム遅延時間	0-750sec	3 秒	
	アナログ入力レンジ F.SSP	1-1000mL/min	250 / 500	
アナログ入出力	アナログ出力レンジ F.SPV	1-1000mL/min	250 / 500	
	アナログ出力ローカット	-10~20% F.SPV	1% (500mL/min) 2% (250mL/min)	
	制御設定流量範囲	2-10% F.SSP	2%	
	Hold 動作設定	無効 / 有効	無効	
バルブ動作切替	Hold 設定流量範囲	2-50% F.SSP	_	
	Purge 動作設定	無効 / 有効	無効	
	Purge 設定流量範囲	80-100% F.SSP	—	
	機能有無	無効 / 有効	有効	
	機能選択	全開、設定位置、開度保持	全開	
オートパージ	開度指定	0.3-2.0mm	0.5mm	
	開度保持時間	0-5sec	1.5sec	
	パージ保持時間	0-20sec	8sec	

当製品では、特殊品として以下の機能についてカスタムして購入することが出来ます。

●設定流量入力・流量出力のアナログ信号種類

アナログ信号は、4-20mA・0-5V・0-10Vから選択可能です。下表にその仕様を示します。

項目		仕様			
アナログ入力	入力種類	電流 4-20mA	電圧 0-5V	電圧 0-10V	
	入力インピーダンス	200 Ω	550kΩ	550kΩ	
	入力バイアス電流	1mA 以下	1mA 以下	1mA 以下	
	許容入力範囲	0-24mA	0-12V	0-12V	
	測定精度	4-20mA で± 0.2%FS	0-5V で±0.2%FS	0-10V で±0.2%FS	
	サンプリング周期	25msec	25msec	25msec	
	分解能	12bit (22.5mA F.S)	12bit (5.56V F.S.)	12bit(11.25V F.S.)	
		2900 分割	1800 分割	3600 分割	
アナログ出力	出力種類	電流 4-20mA (外部電源)	電圧 0-5V	電圧 0-10V	
	八	12bit (20mA F.S)	12bit (5V F.S).	12bit (10V F.S.)	
		4000 分割	1800 分割	3600 分割)	
	負荷抵抗	600Ω以下	1KΩ以上	1KΩ以上	
	出力精度	0.2%FS	0.2%FS	0.2%FS	
	性能規定範囲	4∼20 mA	0.1~5V	0.1~10V	

15 長期停止

長期停止の際は以下を実施してください。

- 1. 製品中の薬液・その他液を純水に置換してください。
- 2. 電源を OFF にしてください。

16 点検項目

- スケジュールを決めて、定期的なメンテナンス(点検)を行ってください。
 (最低年一回のメンテナンス(点検)を推奨致します)
- 異常が見られた際は、取扱説明書末尾に記載されている問い合わせ窓口へご連絡ください。

点 検 項 目

- ① 外観上のキズ・ワレ・変形・変色の有無
- ② 流入口、流出口からの流体漏れの有無
- (流入口、流出口配管に緩みがないか)
- 開閉操作時の異音の有無
- ④ 制御信号接続ケーブルの断線の有無

① 保管

/1 注意

- 納品から使用までは次の環境で保管してください。
- ① 周囲温度 10~40°C、湿度 0~80%RH で結露しない環境下で保管してください。
- ② 直射日光の当たる場所やほこりの多い場所での保管は避けてください。
- ③ 衝撃や振動の加わる場所での保管は避けてください。
- ④ クリーンルーム内での設置を想定し、精密洗浄後、二重クリーンパックしております。
 使用までは開封しないでください。
- 使用後に保管される場合は、次の要領で処理をして、上記環境で保管してください。
- 使用後は配管内を十分フラッシングし、残液を排出してください。
 その後、十分乾燥させてください。
- ② 流入口、流出口の継手部はキズ防止のため、保護をしてください。

● 保管が適切でない場合には、精度の悪化や故障の恐れがあります。

③ 信号コネクタ、及び、通信コネクタに取り付けられたダストキャップで蓋をしてください。



18 不具合の原因と処置方法

状態	想定原因	処置	
作動したい。	供給電力不足	電源電圧・電流をご確認ください	
	配線の不良、断線	正しく配線して下さい	
	設定流量値が入力されない	アナログ入力の種類を確認し、断線してい ないか配線をご確認ください	
流体が流れない	供給一次圧が低下している	供給一次圧を確認し、仕様範囲内の圧力に 設定してください	
	二次側圧力損失が大きい	圧力損失の小さい配管にしてください	
	供給一次圧の脈動	供給一次圧の脈動を取り除いてください	
判御法景が安定したい。	供給一次圧の不足	供給一次圧を確認し、仕様範囲内の圧力に 設定してください	
前仰加重が女だしない	設定流量値が仕様範囲外	仕様範囲内で設定ください	
	気泡の混入	フラッシングするなど、気泡を取り除いて ください	

表 18-1. トラブルシューティング

※本製品にて異常もしくは故障と思われましたら弊社までご連絡ください。

19 残材・廃材の処理方法

▲注意

廃棄する場合は必ず廃棄専門業者に渡してください。
 (燃焼させた場合、有毒ガスが発生します)

Dymatrix™ . → Falcohics™ は旭有機材株式会社の登録商標または商標です。

Super 300 Type Pillar Fitting™は日本ピラー工業株式会社の登録商標または商標です。

AVFCS2 フローコントローラ

旭有機材株式会社

【お問い合わせ】 ■管材システム事業部 ダイマトリックス営業グループ 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー21階 TEL.03-(5826)-8832 FAX.03-(3834)-7592

http://www.asahi-yukizai.co.jp

本書内容につきましては、製品改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。



Dymatrix ™ ⇒Falconics™		目 次	(ページ)
AVFCS2	1	取扱い使用上の注意	
フローコントローラ	2	本説明書の目的	
調整編	3	準備するもの	
	4	作業概要	
	5	エイジング	5
取扱説明書	6	インストール方法	
	7	接続方法	
	8	ソフトウェアの起動方法	
	9	各機能の使い方	
	1 0	実流量の測定	
	11	線形化補正	28
	1 2	調整セットの取り外し	33



取扱い使用上の注意

弊社製品のご使用に際しては、製品仕様や注意事項等の遵守をお願い致します。



⚠ 警告

- ●弊社は製品の品質・信頼性の向上に努めておりますが、その完全性を保証するものではありません。特に 人の生命、身体または財産を侵害する恐れのある設備等へご使用される場合には、通常発生し得る不具合 を十分に考慮した適切な安全設計等の対策を施してください。このようなご使用については、事前に仕様 書等の書面による弊社の同意を得ていない場合は、弊社はその責を負いかねますのでご了承願います。
- ●弊社製品の選定、施工・据付け、操作、メンテナンス等の際は、本書または技術資料等に記載の注意事項 をご理解の上、実施してください。

設計・選定時の注意事項

\Lambda 警告

- 流体・温度・圧力その他の使用条件等を考慮し、本製品の仕様範囲内で設計・選定して下さい。
 (許容範囲外で使用されますと破損する恐れがあります)
- 製品の構成材料と使用流体との適合性については、最新版の Dymatrix[™] 総合カタログ (AV-V-029-EJ) 適合流体リストを参考にし、ご確認の上ご使用下さい。リストに記載以外の流体につきましては、 別途お問い合わせ下さい。なお、圧縮性流体(気体)はご使用できません。
- 異物を混入する恐れのある流体をご使用する場合はフィルターを設置してください。
 (流量測定が不能になる恐れがあります)
- スラリー以外で結晶性物質を含んだ流体にご使用の際には当社へご相談ください。
 (流量測定が不能になる恐れがあります)
- 5. 本書に記載しております使用圧力範囲内でご使用下さい。
- 6. 本書に記載しております使用流体温度範囲内でご使用下さい。
- 本書に記載しております周囲温度範囲内でご使用下さい。製品の構成材料と周囲雰囲気との適合性をご 確認の上ご使用下さい。また製品外面に流体が付着しないようにして下さい。
- 8. 本書に記載しております電源電圧でご使用下さい。
- 9. 継手接続部の使用圧力、使用流体温度、周囲温度等の各仕様範囲につきましては各継手メーカーの取扱 い説明書を参照してください。
- 10. メンテナンスに必要なスペースを確保して下さい。

A 警告

- 1. 本書記載の要領を理解した上で正しく据付・配管を行って下さい。
- 2. 据付・配管前には配管内を十分フラッシングし、異物を取り除いて下さい。
- 3. 据付・配管後は漏れの検査を行い、正しく実施されているかご確認下さい。(漏れ試験は水圧にて確認 してください。やむを得ず気体にて試験を行う場合、安全性については保証の限りではありません)
- 4. 本製品に引張・圧縮・曲げ等の応力がかからないようにして下さい。
- 5. 本製品に重量物を乗せないでください。
- 6. 本製品には流れ方向があります。流体の流れ方向と一致するようにして下さい。
- 7. 使用しないケーブル線は配線しないで下さい。(誤動作の原因になります)
- 8. 本製品を設置し、さらにケーブルを配線した後に電源を投入して下さい。
- 9. 火気・高温な物体に接近させないでください。(変形・破損・火災する恐れがあります)
- 10. 水没する可能性のある場所では使用しないでください。

\Lambda 注意

- 1. 投げ出し・落下等による衝撃を与えないでください。
- 2. 開梱時に鋭利な物体(ナイフ・手掛等)で引っかき・突き刺し等をしないでください。

使用上の注意事項

- 流体・温度・圧力その他の使用条件等を考慮し、本製品の仕様範囲内でご使用下さい(許容範囲外で使用されますと流量計のセンサー部が破損する恐れがあります)。
- 2. 本書に記載しております電源電圧より高い電圧を加えないで下さい(破損する恐れがあります)。

\Lambda 注意

- 製品の構成材料と使用流体との適合性については、 最新版の Dymatrix[™] 総合カタログ (AV-V-029-EJ)の適合流体リストを参考にし、ご確認の上ご使用下さい(薬液の種類によって部品が侵され破損す る恐れがあります)。リストに記載以外の流体につきましては、別途お問い合わせ下さい。
- 使用条件によってはキャビテーションが発生する恐れがあります。流体圧力や配管条件などの見直しを して下さい。
- 3. 本製品に負圧を加えないでください。
- クリーンルーム内での設置を想定し、精密洗浄後、二重クリーンパックしておりますので、お取扱いに はご注意下さい。
- 5. 本製品には流れ方向があります。流体の流れ方向と一致するようにして下さい。

メンテナンス時の注意事項

A 警告

- 1. 事前に電源、流体を抜いて下さい。
- 2. 本製品および配管内に残留した薬液を除去し、純水、エアで十分置換した上で作業して下さい。
- 3. 製品を分解しないで下さい。分解されました場合本来の性能、仕様を損なう可能性があります。分解されました製品の保証は致しかねますのでご了承下さい。
- 4. 製品を最適な状態でご使用いただくために、バルブおよび継手からの漏れの有無の確認を定期的に行っ て下さい。

② 本説明書の目的

本説明書は、AVFCS2 を設置した後の、調整方法を示します。 事前に、「AVFCS2 取扱説明書 設置編(DTS205)」の内容をご理解いただいた上で 本書にしたがって、調整を実施してください。

本セットは、AVFCS2との通信により、次のような機能を実現します。

◆ モニタ機能	AVFCS2 が制御している流量の設定値、現在値および
	動作状態用のパラメータを表示します。
◆ ロギング機能	流量、バルブ動作、内部温度の値をロギングし、データ保存
	することができます。
◆ パラメータ設定機能	AVFCS2 の動作に関連する各種パラメータ設定が行えます。

③ 準備するもの

本説明書に基づき調整作業を行なうには、AVFCS2のほかに、次のものが必要です。

- ・AVFCS2 校正セット(AVFCS2-ADJ0-00000-2)
- PC
- ・ストップウォッチ、メスシリンダー、電子天秤などの実流量を測定する計測器

◆AVFCS2 シリーズ用調整セット

①通信ケーブル

②AVFCS2 ソフトウェア CD-ROM

③USB/RS-485 変換器 (メーカー:株式会社ジェイダブルシステム)

- ・変換器本体
- ・USBケーブル

◆ソフトウェアをインストールするための PC、及び、モニタ・調整をするための AVFCS2 (電源オン状態の物)をご準備ください。

④ 作業概要

AVFCS2の校正を実施する場合、以下の流れで作業を行ないます。



⑤ エイジング

AVFCS2 設置の際、下記の要領でエイジングを実施してください。

手順1:設置・配線・配管

・AVFCS2の取扱説明書 設置編(DTS205)にしたがって、ご使用の装置に設置・配管・配線 してください。



・信号ケーブル ・被制御液の配管

手順2:電源投入

・設置された装置、環境に影響が無いことを確認して電源を投入してください。

手順3:エイジング

・電源投入状態で120分以上静置します。電源を投入した時間を記録しておくことを推奨します。



⑥ インストール方法

6-1 システム構成の概略

下図に概略のシステム構成を示します。



本セットを使用するためには、USB/RS-485 変換器用ドライバと本ソフトウェアのインストールが 必要です。ここではそれぞれのインストール方法について説明します。

6-2 USB/RS-485 変換器用ドライバのインストール

スラリー制御ユニット AVFCS2 校正セットを使用するにあたり、PC に USB/RS-485 変換器用ドラ イバソフトをインストールする必要があります。

※既にインストール済みの場合は、ここでの作業は不要です。

- PC に USB/RS-485 変換器が接続されていないことを確認し、PC でソフトウェア CD-ROM を読み込ませてください。
- 2. ソフトウェア CD-ROM 内の「Driver」フォルダから「USB-RS485.txt」ファイル (下記アイコン)を開き、記載された URL にアクセスしてください。

USB-RS485. txt

 アクセス先からドライバをダウンロードし、ハードディスク内の任意のディレクトリに保存 してください。

4. ダウンロードした「zip」フォルダを解凍、フォルダ内のファイル(下記アイコン)を開いて ください。



5. ファイル(上記アイコン)を開くと下記画面が表示されますので、「Extract」をクリックして ください。

※アクセス先からダウンロードしたドライバのフォルダ・ファイル名が変更になる場合があります。



6. 下記画面が表示されますので、「次へ」をクリックしてください。



7. 下記画面にて、「同意します」にチェックを入れ、「次へ」をクリックしてください。



8. 「完了」をクリックして画面を閉じてください。以上でドライバのインストールは完了です。

デバイス ドライバのインストール ウィザード	
	デバイス ドライバのインストール ウィザードの完了
	ドライバは、正しくこのコンピュータにインストールされました。
	今、このコンピュータにデバイスを接続できます。デバイス付属の説明書がある場合は、最初に説明書をお読みください。
	ドライバ名 状態
	✓ FTDI CDM Driver Pack 使用できます
	<クリック>
	< 戻る(B) 完了 キャンセル

※インストールが正常に出来ない場合は、ドライバのインストール先のメーカーへ お問合せ下さい。 AVFCS2 校正用ソフトウェアである「AVFCS2-2_A_Monitor.exe」は、PC のハードディスクに コピーするだけで動作します。

- 1. PC の CD-ROM ドライバにソフトウェア CD-ROM を入れてください。
- 2. CD-ROM 内の「AVFCS2-2_A_moni」フォルダ(下記アイコン)をハードディスク内の 任意のディレクトリに保存してください。



 以上でインストールは完了です。保存したフォルダ内には「ContParamL.xlt」 「FlowParamL.xlt」「AVFCS2-2_A_Monitor.exe」(下記アイコン)の3種が入っています。 「AVFCS2-2_A_Monitor.exe」をダブルクリックすることで本ソフトウェアが起動し、次のよう な画面が表示されることを確認してください。確認後は、ソフトウェアを終了してください。



- 本ソフトウェアは、「ソフトウェア CD-ROM」から立ち上げないでください。必ずハードディスクに保存したファイルから立ち上げてください。CD-ROM から立ち上げると、ソフトウェアが正常に動作しなくなる場合があります。
- 各ファイルは必ず同じフォルダ内に保存して使用してください。ファイルを移動すると正常に動作しなくなる場合があります。

⑦ 接続方法

AVFCS2 校正セットは AVFCS2 との通信により機能します。AVFCS2 の通信コネクタと、PC を以下のように接続して使用します。



1. USB/RS-485 変換器の接続

USB/RS-485 変換器本体と PC を USB ケーブルで接続してください。(すでに、接続されている場合は一旦取り外して、再度、接続してください)

RS485 通信 変換器表示	信号ケーブル 表示(ケーブル色)
1+	A(赤)
1 –	B(白)
G	G(黒)



2. 通信ケーブルと AVFCS2 の接続

通信ケーブルの先端コネクタを AVFCS2 の通信コネクタに接続してください。



⑧ ソフトウェアの起動方法

AVFCS2 校正ソフトウェア(AVFCS2-2_A_Monitor.exe)の起動方法・シリアル通信の設定接続 方法を示します。

- 「AVFCS2-2_A_moni」フォルダがハードディスク上にあることを確認してください。
 無い場合は、ハードディスクにコピーしてください。(ディレクトリの制限はありません)
- 2) 「AVFCS2-2_A_moni」フォルダ内の「AVFCS2-2_A_Monitor.exe」 アイコンをダブルクリックして下さい。
- 3) ソフトが立ち上がります。



4) COM ポート(例では COM 3)を選択します。

\square AVFCS 2 Series Controller N	P AVFCS 2 Series Controller N
File(F) Settings Control(C) 表示	File(F) Settings Control(C)
Comm.Port COM3 どでCOM3 どでCOM3 COM3 くクリック>	Comm.Port COM3 V COM3選択状態
P AVFCS 2 Series Controller N	AVFCS 2 Series Controller M
File(F) Settings Control(C)	File(F) Settings Control(C)
Comm.Port COM3 そクリック> 下 通信開始	Comm.Port COM3 ~ Z Disconnect REC 表示変更

Ŀ



exe

9 各機能の使い方

9-1 モニタ機能

流量やパラメータをリアルタイムでモニタする機能です。 以下に使い方を説明します。



<チャートエリア>

AVFCS2 の測定した流量値の推移を確認することができます。チャートは 0.5 秒(デフォ ルト)おきに更新され、直近の 100 点 (50 秒間)を表示します。チャートの横軸はモニタ開 始からの経過時間を秒単位で表します。縦軸(左)は流量値を ml/min 単位で表します。レ ンジは自動調整となっています。また、縦軸(右)ではバルブの Position(位置)を確認す ることができます。

取扱説明書

古

SP(mL/min)	:モニタ動作中に現在の SP(設定流量値)を表示します。
PV (mL/min)	:モニタ動作中に現在のPV(現在流量値)を表示します。
ValPos(%)	:モニタ動作中にバルブの Position(位置)を最大 100%として現在の
	Position を表示します。
Temp.(deg)	:モニタ動作中の AVFCS2 温度出力の値を表示します。
GAIN	: モニタ動作中の AVFCS2 内部センサの感度を表示します。(参考値)
Prop.Time	:モニタ動作中の AVFCS2 内部センサの超音波伝搬時間の平均値を
	表示します。(参考値)
Offset2	:ゼロ流量調整時のゼロ流量からのズレ量を表示します。Auto Re-Zero
	機能によるゼロ流量調整が実施されると値が変わります。
Re Zero Count	:ゼロ流量調整の実施回数です。

<Alarm Log ボタン>

過去に発生した製品のエラー履歴を確認することができます。 保存は最大3件で、履歴は古いものから削除されていきます。

新 🗲 Alarm Log Window X Alarm 0 Alarm 2 Alarm 1 CommFailed OriginSearch E Low Flow Bubble CommFailed CommFailed OriginSearch E Low Flow Bubble CommFailed OriginSearch E Low Flow Bubble ZeroFailed ZeroFailed ZeroFailed Peak Diff ZeroCount ZeroOffset Zero Diff Peak Diff Peak Diff ZeroCount ZeroOffset ZeroOffset ZeroOnse LOG,0,FFFFFFFF,FFFFFFFFFFFFFFFFFF Ok

<Control state エリア>

AVFCS2の状態を表示するウィンドウ。該当する項目にチェックが入ります。

- Hold : バルブ開度保持状態中
- ・ Flow : 流体制御中
- Close
 : 制御停止中(バルブ閉状態)
- ・ Purge : パージモード時
- ・ Re-Zeroing : ゼロ流量調整中

- 🥂 注意

「Control State」エリア中の「Re-Zeroing」のチェックが消えるまでは何もしないで ください。ゼロ流量調整中に流体を流すと故障の原因となります。

<Error エリア>

AVFCS2 のエラー発生時の状態を表示するウィンドウです。

エラーの内容は「AVFCS2 取扱説明書 設置編(DTS205)」を参照ください。

<Version エリア>

AVFCS2 のファームウェアのバージョンを表示します。

Controller xx.xx :コントローラー側 Flow meter xx.xx :流量計側

Dymatrix™ → Falconics™ 9-2 ロギング機能

設定流量、現在流量をロギングする機能です。

- 1) 〔Setting〕をクリックし、〔Chart Property〕ウィンドウを開きます。
- Chart Property〕ウィンドウの〔Read Interval〕によりロギング時のサンプリング周期を 設定します。
- 3) 〔OK〕をクリックします。

Read Interval 設定範囲 : 500msec ~ 300000msec (0.5sec ~ 5min)



- 4) 〔Log〕タブをクリックします。
- 5) 〔REC〕をクリックし、ロギングを開始します。ロギング内容は Log ウィンドウに表示され ます。
- 6) 再度〔REC〕をクリックすると、ロギングは停止します。
- 7) 〔Save〕をクリックし、ロギングデータを CSV 形式で保存することが可能です。

P AVECS 2 Series Controller Monitor	← → ↑ ○ PC > F4±X/h
File(F) Settings Control(C) Help(H)	製版 ▼ 新LU27/0/7- 旧 ▼ ●
Comm.Port COM3 Monitor Log ▲) 「Log」タブをクリック ZDisconnect REC REC Save	
Control state Time.SuPVState.EnrPos.Temp Hold 153311.00.00.0000.1129.172 Close 153311.00.00.0000.1129.172 Purge 153311.00.00.0000.1129.172 Stati.200.00.0000.1129.172 153312.00.00.0000.1129.172 153312.00.00.0000.1129.172 153313.00.00.0000.1129.172 153313.00.00.0000.1129.172 153313.00.00.0000.1129.172 153313.00.00.00000.1129.173 153313.00.00.00000.1129.173 153313.00.00.00000.1129.173 153313.00.00.00000.1129.173 153313.00.00.00000.1129.173 153313.00.00.000000.1129.173 153313.00.00.000000.1129.173 153313.00.00.00000000000.1129.173 153313.00.00.000000000000000000000000000	ビアド ビアド ビアド ビアド マンドクロジェク マンド マンドクロジェク マンド マンドクロジェク マンド マンドクロジェク マンド マンド マンド マンド マンド マンド マンド ロギング時間 時間:分:秒 ②流量設定値(SP) aaa.a (mL/min) ③現在流量値(PV) bbb.b. (mL/min
ロギングカウント	 ④モータの制御スピード ⑤バルブの状態 0:停止,1:制御中,4:全閉,5:全開 ⑥エラーの状態 4 ケタの16進数 *1 ⑦バルブの開度 全開値を100%とした比率値 ⑧内部温度(Temp.) gg.g(deg.) *1. 詳細は別途お問い合わせください。

9-3 パラメータ設定機能 概略

各種パラメータの設定を行う機能です。以下に使い方を説明します。

	機能	設定範囲	デフォルト値	参照
	アナログ入力レンジ F.SSP	1-1000mL/min	250 / 500	9-4 章
	アナログ出力レンジ F.SPV	1-1000mL/min	250 / 500	
アナログス山力		-10~20% F.SPV	1%	
ЛЛЦЛД			(500mL/min)	
			2%	
			(250mL/min)	
	制御設定流量範囲	2-10% F.SSP	2%	
	Hold 動作設定	無効 / 有効	無効	
バルブ動作切替	Hold 設定流量範囲	2-50% F.SSP	_	9-5 章
	Purge 動作設定	無効 / 有効	無効	
	Purge 設定流量範囲	80-100% F.SSP	—	
	機能有無	無効 / 有効	有効	-
	機能選択	全開、設定位置、	人用	
│ │ ★ \ /°♡		開度保持	土用	06音
J - / / - /	開度指定	無効 / 有効	無効	9-0 早
	開度保持時間	0-5sec	1.5sec	
	パージ保持時間	0-20sec	8sec	
	アラーム出力論理	A 接 / B 接	A 接	9-7 章
/	流量アラーム上限値	0-100%	15%	
	流量アラーム下限値	0-100%	15%	
	流量アラーム遅延時間	0-750sec	3sec	
オートリゼロ	ゼロ流量調整	無効 / 有効	有効	9-8章
ゼロリセット	ゼロ流量調整	-	_	9-9 章
ユーザーリニアライズ	流量校正	校正点数:最大 10 点	0	9-10 章
パラメータ保存	データ保存	-	-	9-11 章

設定・操作可能なパラメータ 一覧

■Contlol 画面を表示する。

上記のパラメータがタグで分かれております。 次頁から順に設定項目の説明を行います。



9-4 パラメータ設定機能_<アナログ入力/出力>

<アナログ入力のフルスケール>

設定流量を決める、アナログ入力レンジ(F.S._SP)を可変することができます。 設定範囲 : 1-1000mL/min

- 但し、上限値に制限があります。納入時の流量範囲の1.8倍まで設定可能です。
 - E x. 納入時の設定範囲 25-250mL/min の場合、上限 450mL/min
 - E x. 納入時の設定範囲 50-500mL/min の場合、上限 900mL/min



<アナログ出力のフルスケール>

現在流量(測定流量)を決める、アナログ出力レンジ(F.S.PV)を可変することができます。 設定範囲 : 1-1000mL/min

但し、上限値に制限があります。納入時の流量範囲の1.8倍まで設定可能です。



<アナログ出力のローカット>

現在流量(測定流量)のレンジ F.S._PV に対する%以下のアナログ出力を強制的にゼロにします。 設定範囲 : -10~20% F.S._PV

—<u>人</u>注意·

• 使用したい流量範囲以上の値になる設定をした場合、通液しているにも拘わらず、アナログ 出力がゼロになりますので、ご注意ください。



9-5 パラメータ設定機能_<バルブ動作切替>

●制御停止の設定入力量

本製品は、設定流量が 2%F.S._SP(アナロク 入力レンジ)以上に設定されると、フィードバック制御を 開始し液を供給します。設定流量が 2%F.S_SP.未満に設定されると制御を停止すると共に、弁を全閉 します。

制御を停止する設定流量を次の範囲で指定することができます。

制御を停止した際の動作 : 弁閉(Close 動作)制御を停止する設定流量 : 2~10%の間で変更可能(整数値のみ)

●設定流量入力とバルブ動作の関係

本製品は設定流量入力の大きさに応じて、次のようにバルブ動作を割り当てることが出来ます。

バルブ動作名称	動作	選択範囲
Hold	Hold 動作になる直前の開度を保持	動作の有効/無効 動作範囲(制御停止~30%の間の任意値)
Flow	設定流量にフィードバック制御	_
Purge	全開	動作の有効/無効 動作範囲(80~100%の任意値)

AVFCS 2 Series Property Write	パラメータ選択タグ:Range × Close
Range AutoPurge AutoPurge AutoRezero Range Setting F.SSP 500 ml/mi F.SPV 500 ml/mi 制御停止 (Close) の設定入力	Alarm ZeroReset UserLinearize File Nalve Operation Switching m m m 和 0 Hold/Closee Al 0 Hold/
	100 0 0 20 30 40 50 50 70 80 30 100 setPoint(0=5) A0(2-10%)[2 A](2-50%) 30 A3(80-100%) 90 ⊠ A0(Close] A1[Hold] Act A3[Purge] Act
	チェック▼を入れると有効

以下に設定例と動作イメージを記載します。

設定例と動作イメージ①

アナログ入力レンジ	:500mL/min						
流量範囲	:50-500ml	L/min					
制御停止時の動作	:動作設定	"Close"	設定流量 10%				
Hold 動作	:動作有効	動作範囲	围設定 50%				
Purge 動作	:動作有効	動作範囲	围設定 90%				



設定例と動作イメージ②

アナログ入力レンジ:500mL/min流量範囲:50-500mL/min制御停止時の動作:動作設定 "Close" 設定流量 10%Hold 動作:動作無効Purge 動作:動作無効



下記の例は、Purge動作と、アナログ入力レンジ(F.S._SP)を最大流量より大きい値に設定することで制御流量は納入時の流量範囲 50-500mL/min を確保でき、パージ動作(全開)が行えます。

設定例と動作イメージ③





1 🕂 注意

- バルブ切替動作の設定流量はアナログ入力レンジ(F.S._SP)に対する%になりますので ご注意ください。
- Hold動作使用時は必ずClose動作を使用してください。流量制御不能になる場合があります。

9-6 パラメータ設定機能_<オートパージ>

●流量計測異常時のバルブ動作機能

流量計内部に気泡などが混入し、測定不能になっている場合(制御 ON/OFF に依存しない) 気泡検出直後 1.5 秒間(デフォルト)は検出前のバルブ開度を保持し、その後 8 秒間バルブが動作 設定に応じた開度へ動作を行い(デフォルト:全開)ます。

アラームは、気泡検出からトータル 9.5 秒後に発報します。なお、その間の流量表示値は気泡検出 直前の値を保持し、アラーム発報後は流量値がゼロになります。

機能選択範囲

機能 : 無効 / 有効
 動作設定 : 全開(Purge 図①) / 設定位置 (Set Position 図②) / 開度保持 (Hold 図③)
 開度設定範囲 (Set Position) : 0.3-2.0 mm (動作設定:Set Position 時のみ使用)

開度保持時間(Holdtime1) パージ保持時間(Holdtime2)

: 0-5 秒 (デフォルト 1.5秒) : 0-20秒 (デフォルト 8秒)

図①:全開





図③:開度保持



取扱説明書

●アラーム出力論理

アラーム出力は標準のA接点(Normally Open)とB接点(Normally Close)を選択可能です。 *:B接点は、ソフトウェア上で論理を反転させる機構のため、電源 On から約 500msec後に有効になります。

●流量アラームの上下限値・アラーム遅延時間

制御中に、測定流量値と設定流量値のずれが、±15%R.D.以上の状態が3秒以上続いた場合、 アラームを発令します。その際の、ずれ量、及び、時間を設定することが出来ます。

ずれ量設定範囲 : 0~100%R.D. (整数値)

時間設定範囲 : 0~750 秒 (整数値)

AVFCS 2 Series Property	
Write	ハラメータ进行ダグ:Alarm Close
Range AutoPurge AutoRezero Alarm ZeroF	Reset UserLinearize File
Alarm Output Logic	アラーム出力選択
Normal O Reverse Flow Alarm detection time	時間設定
Range :0.0-750.0 750 second Flow Alarm Low 100 %	流量ずれ範囲(下限)
Flow Alarm High 100 %	
	流量ずれ範囲(上限)

9-8 パラメータ設定機能_<自動ゼロ流量調整>

AVFCS2 は、制御停止(バルブ全閉)後に 12 秒以上経過すると自動でゼロ流量調整をする機能をしています。12 秒未満では補正は行われません。なお、リゼロボタンや後述のゼロリセットが優先されます。



表示されていない場合は、精度が保てなくなる恐れがあります。

9-9 パラメータ設定機能_<ゼロ流量調整>

本ソフトウェアは、手動でゼロ流量を調整する機能があります。このタグ内のパラメータは 読み取り専用のため変更はできません。

〔Re-Zero〕ボタン :クリックすると、ゼロ流量調整を開始します。〔Check Zero〕ボタン :クリックすると、現在のゼロ流量平均値を算出します(参考値)



①ゼロ流量がずれた場合。
 ③長期停止後に再稼動する場合。

④液種が変更された場合

Threshold Adjust は、一般には使用しません。(実施後は、線形化補正を再実施する必要があります)。特殊な液の測定において、測定のバラツキが水と比べて非常に大きい場合に Threshold adjustを実施すると、安定性が向上する可能性があります。初期値に戻すには、23~25℃の純水を入れた状態で、Threshold adjust を実施してください。

User Linearize 画面では、線形化補正の設定を行ないます。線形化補正は、下図のように、多点の測定流量と実際の流量を入力することで、測定流量を、実際の流量に補正する機能を指します。 補正点の間は線形近似されます。





設定した AVFCS2(コントローラ、流量計)のパラメータを CSV ファイルで保存できます。 各々個別、若しくは一括での保存機能があります。

<個別にパラメータを保存する場合>

- 1) 〔File〕タブをクリックし、〔Save Controller Parameter〕をクリックします。Excel が 立ち上がり、バルブコントローラ部のパラメータが読み出されます。
- 2) 〔Save Flow meter Parameter〕をクリックします。1) で立ち上がった Excel に 新しいシートが作成され、流量計部のパラメータが読み出されます。
- 3) 2つのパラメータを読み出した Excel ファイルを任意のディレクトリに保存してください。

<一括でパラメータを保存する場合>

- 1) 〔Save All Parameter〕をクリックすると、Excel が立ち上がり、バルブコントローラ部、 流量計部のパラメータが読み出されます。
- 2) 2つのパラメータを読み出した Excel ファイルを任意のディレクトリに保存してください。



● 6-3章に記載のように、ソフト使用時はソフトウェアCDに格納されているフォルダごと任意の場所に コピーし、フォルダ内の構成を変えずに使用してください。フォルダ内の構成が変わると、パラメー タを保存することができません。



(CSV ファイル保存例)

実流量の測定

校正したい各流量における、AVFCS2の設定流量と、実際の流量を体積測定・記録します。 ここからは、50・100・200・300・400・500mL/min の 6 点を、メスシリンダーを使って校正する 場合を示します。

なお、実際の流量の測定時間は1分間とします。(校正点は最大10点まで可能です。)

手順1:測定の準備

・Control 画面を User Linearize の画面に変更する。

AVFCS 2 Series Pro	perty			13	゚゚゚゚ラメー	タ選	択タク	[*] :User	Linea	irize	×
Write						/				С	lose
Range AutoPurge	AutoReze	ero Alar	m ZeroR	eset U	serLinearize	File					
Enable R	ead										
Linear.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Before(0.1ml/min)											_
After(0.1ml/min)											
ProcessValue(After 0.1mL/min) o											
				Set	0 Point(Befor	0.1mL	/min)				

- ・新規で線形化補正を行なう場合は次のことを実施してください。
 - (Read)ボタンをクリックして、AVFCS2内のUser Linearize テーブルを読み出します。
 出荷時は全てゼロが書き込まれています。

AVFCS 2 Series Prop	erty									×
Write									C	llose
Range AutoPurge	AutoRezero	Alarm	ZeroReset	UserLinearize	File					
Enable Re	ad									
Linear.	1 2		3 4	5	6	7	8	9	10	
Before(0.1ml/min)	0 0) (0 0	0	0	0	0	0	0	
After(0.1ml/min)	0 0		0 0	0	0	0	0	0	0	
ProcessValue(Atter 0.1mL/m				-						
			:	0 Set Point(Befor	0.1mL	/min)				_

手順2:50mL/min の測定

・設置した装置を操作して、AVFCS2 の設定流量を 50mL/min にセットし、液を通液させて ください。流量が十分安定するまで待機します。

・ストップウォッチとメスシリンダーを使って、実液の供給量を測定します。



・供給量の測定が終わったら、値を記録し、通液を停止します。

・ここでは、50mL/minの測定結果が、下の表の値であったとします。

設定流量(mL/min)	50	100	200	300	400	500
実際の流量(mL/min)	52.1					

手順3:100・200・300・400・500mL/minの測定

・手順2と同様の要領で、他の流量について測定し、記録します。

・ここでは、下の表の測定結果であったとします。

設定流量(mL/min)	50	100	200	300	400	500
実際の流量(mL/min)	52.1	101.0	201.2	305.1	407.8	502.7

手順4:精度の確認

- ・記録した各流量において、供給量とAVFCS2の差が所望する量以下であるか確認します。
- ・各流量全てが所望する差以下で有った場合は、校正する必要はありません。
- 12章「校正セットの取り外し」に進んでください

⑪ 線形化補正

ソフトウェア「AVFCS2_E-A_Monitor.exe」を使って、校正のためのパラメータを変更し、線形化 補正を行ないます。すでに、線形化補正がされており、その修正をする場合と、新規で線形化補正を する場合では手順が異なります。それぞれについて説明します。

なお、前章の測定結果が次の結果であったと仮定します。

設定流量(mL/min)	50	100	200	300	400	500
実際の流量(mL/min)	52.1	101.0	201.2	305.1	407.8	502.7

手順1:新規で線形化補正をする場合

- ・Control 画面を User Linearize の画面に変更する。
- ・中段の表に、記録した測定結果を入力します。

Enable Re	ad								
Linear.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Before(0.1ml/min)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
After(0.1ml/min)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) 設定流量の値を 10 倍にして、〔Before〕の欄に記入します。

設定流量(mL/m	5	50	100	200	300	40	C	500	
実際の流量(ml	52.1		01.0	201.2	305.1	407.8	3 5	02.7	
Linear.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Before(0.1ml/min)	500	1000	2000	3000	4000	5000	0	0	0
After(0.1ml/min)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) 実際の流量を10倍にして、〔After〕の欄に記入します。

設定流量(mL/min)			50 100 200		300	400	500		
実際の流量(n	nL/mir	1)	52.1	101.0	201.2 3		305.1	407.8	502.7
Linear.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Before(0.1ml/min)	500	100	00 2000	3000	4000	500	0 00	0	0
After(0.1ml/min)	521	10	10 2012	3051	4078	502	27 0	0	0

- 3)〔Enable〕 にチェック▼を入れます。線形化補正が有効になります。
- 4)〔Write〕ボタンをクリックします。AVFCS2 にデータが転送されます。

Write) (Ena	ble) (3	チェン	ック					
Range AutoPurge AutoRez	ero Alari	n ZeroR	eset U	serLinearize	File				
Enable Read									
Linear 1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4)〔Write〕をクリック	1000	2000	3000	4000	5000	0	0	0	
After(0.1ml/min) 521	1010	2012	3051	4078	5027	0	0	0	

- 🥂 注意
- 必ず〔Enable〕にチェック ✓を入れた後に〔Write〕ボタンをクリックしてください。 〔Write〕ボタンで書き込むことで線形化補正が有効になります。

手順2:線形化補正を修正する場合

・測定結果より、「設定流量」と「実際の流量」の差を求めます。

A:設定流量(mL/min)	50	100	200	300	400	500
B:実際の流量(mL/min)	52.1	101.0	201.2	305.1	407.8	502.7
B-A	2.1	1.0	1.2	5.1	7.8	2.7

・すでに記入されている線形化補正の〔After〕の値を 1/10 にしてメモします。

Z	こでは、次の値	直であ	ったとし	ます。						
	Linear.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Before(0.1ml/min)	500	1000	2000	3000	4000	5000	0	0	0
	After(0.1ml/min)	512	992	2034	2999	3988	4781	0	0	0

A:設定流量(mL/min)	50	100	200	300	400	500
B:実際の流量(mL/min)	52.1	101.0	201.2	305.1	407.8	502.7
C:B-A	2.1	1.0	1.2	5.1	7.8	2.7
D:After	51.2	99.2	203.4	299.9	398.8	478.1

・先に求めた「設定流量と実際の流量の差」と、今回メモした「After」の値の和を求めます。

A:設定流量(mL/min)	50	100	200	300	400	500
B:実際の流量(mL/min)	52.1	101.0	201.2	305.1	407.8	502.7
C : B – A	2.1	1.0	1.2	5.1	7.8	2.7
D:After	51.2	99.2	203.4	299.9	398.8	478.1
E :C + D	53.3	100.2	204.6	305.0	406.6	481.8

・求めた値(上記Eの値)で〔After〕の欄を書き換えます。〔After〕欄に記入するときは、10 倍の値にしてください。

E :C + D			53.3	100.2	204.6	305	5.0	406.6	481.8
Linear.	1	2	3	4		6	7	8	9
Before(0.1ml/min)	500	1000	2000	3000	4000	5000	0	0	0
After(0.1ml/min)	533	1002	2046	3050	4066	4818	0	0	0

・〔Write〕ボタンをクリックします。AVFCS2 にデータが転送されます。

lange AutoPurge	AutoRe	ezero Ala	rm ZeroR	leset Use	rLinearize	File			
Enable Re	ad								
Linear.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Before(0.1ml/min)	500	1000	2000	3000	4000	5000	0	0	0
After(0.1ml/min)	533	1002	2046	3050	4066	4818	0	0	0

 線形化補正を繰り返しても所望の精度にならない際、補正点数を増やすと精度が向上 する場合があります。(最大 10 点)

※数値の誤入力防止のために、入力した数値がグラフ化されます。





参考:線形化補正の注意点

線形化補正は、下図のように、多点の設定流量と実際の流量を入力することで、制御された流量 を実際の流量に補正する機能を指します。各補正点の間は線形近似されます。

たとえば、AVFCS2の設定流量と、供給量の関係が次の表の場合、AVFCS2の設定流量を〔Before〕、 供給量を〔After〕に入力することで線形化することが出来ます。



ここで、仮に(355.9,430.4)の組み合わせだけが所望の精度から外れていたとします。その際、 そのポイントだけを線形補正すると、その他の測定ポイントにも影響を及ぼし、所望の精度から外 れてしまうことがあります。その際は、必ず、補正したいポイントの前後の値も、線形化補正パラ メータに記入してください。

<適切な例>

Before	2042	3559	5017
After	1604	4304	5502

<不適切な例>



AVFCS2 32

12 調整セットの取り外し

「AVFCS2-2_A_Monitor.exe」を閉じて、調整セットを取り外します。

- ・「AVFCS2-2_A_Monitor.exe」を操作して、COM ポートの接続を解除します。
- ・「AVFCS2-2_A_Monitor.exe」を閉じます。
- ・下図の、「USBケーブル」「USB/RS-485変換器本体」「通信ケーブル」を取り外します。



Dymatrix ・ → Falconics M は旭有機材株式会社の登録商標または商標です。 FTDI CDM Drivers は Future Technology Devices International Limited の登録商標または商標です。

AVFCS2

フローコントローラ

旭有機材株式会社

【お問い合わせ】 ■管材システム事業部 ダイマトリックス営業グループ 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー21階 TEL.03-(5826)-8832 FAX.03-(3834)-7592

http://www.asahi-yukizai.co.jp

本書内容につきましては、製品改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。