

凍結による破損に注意

事例写真



原因

● バルブ内の流体が凍結し、体積が膨張したため


対策

- ◆ 特に寒冷地や屋外の露出配管では、管内の流体が凍結しないように 以下のような対策をとってください。
 - ※パイプラインやバルブに保温材を巻き流体が凍結しないようにする。
 - ※常に流体が流れる状態にする。
 - ※内部の水を取り除いておく。



ボールバルブのお役立ち 品で、<mark>延長ステムタイプ</mark> のお取り扱いもあります。 延長寸法は標準で40mm, 最大で100mmまで対応可 能です。

※自在型バルブのみ対応 可、27型コンパクトボー ルには対応しておりませ んのでご注意ください。



保温力バーをご利用ください。

